



RD1800™系列散射喷头

具有流量屏蔽技术的RD1800™系列散射喷头的安装说明

安装说明

安装喷嘴之前，如何冲洗RD1800™系列散射喷头？

- ① 移除每一个安装在支管末端或支管分支末端的散射喷头内芯。
- ② 打开阀门，通过支管冲洗碎屑。
- ③ 继续冲洗，直到碎屑被完全冲洗掉。
- ④ 重新安装RD1800散射喷头内芯。

安装喷嘴，调节边缘和射程：

- ① 完成安装和冲洗后，移除橙色冲洗盖。
- ② 安装适当的喷嘴滤网。喷嘴滤网必须具备最佳功能，流量屏蔽和喷嘴射程调节。
- ③ 可通过手动旋转RD1800喷头内芯粗调喷嘴边缘。
- ④ 启动灌溉，并手动微调喷射边缘，以实现喷射模式。